

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELL'APPARECCHIO DISGAS PER I TIPI 1 E 7A (in pratica quando si accende la luce rossa sul display)

1. Premere per circa 7 secondi il bottone a sinistra sotto il display, fino a quando tutte le luci si accendono.
2. Controllare la pressione dell'apparecchio che deve raggiungere almeno 1,5 bar.
Eventualmente aggiungere acqua per aumentare la pressione.
3. Spegnerne l'apparecchio con il bottone rosso
4. Pulire il filtro da eventuali residui.
Procedimento: chiudere le due valvole. Svitare il dado di raccordo dal filtro.
Togliere la cartuccia filtrante e risciacquarla o eventualmente sostituirla. (chiusura a baionetta).
Riavvitare il dado di raccordo e riaprire le due valvole.
5. Accendere l'apparecchio. La pompa si rimette in funzione dopo circa trenta secondi.
Si forma un "vacuum" che si commuta lentamente tra i -0,35 e i -0,55 bar.
La prestazione della pompa può essere regolata sulla testa della pompa. Deve raggiungere un "vacuum" minimo di -0.4 bar.
6. Per controllare la fuoriuscita del gas si introduce la cannucchia (che esce sotto l'apparecchio), in un bicchiere riempito d'acqua e si attende fino a quando la pompa si ferma. In questo momento dovrebbe uscire il gas.
7. Regolazione della degasificazione: se si desidera che l'apparecchio tolga più gas di quanto sia stato programmato, si può modificare il valore misurato.
Durante il funzionamento della pompa premere contemporaneamente i due tasti (<+>).
Con il tasto "meno" (-) ridurre il valore a destra sul display fino a 80 ms. (millesimi di secondo)

La pressione minima del riscaldamento è di 1.3 bar.

Il degasificatore si spegne automaticamente quando la pressione del riscaldamento è inferiore a 1 bar.